

**Veris**

**APARAT TELEFONICZNY**

**DERBY 150**



**INSTRUKCJA OBSŁUGI**

## **FUNKCJE**

- Regulacja głośności słuchawki
- 3 pamięci bezpośrednie (ze zdjęciami)
- Dwustronne głośnomówienie
- Regulacja głośnomówienia
- Regulacja głośności dzwonka
- Muzyka na podtrzymaniu rozmowy
- Wybieranie tonowe/impulsowe
- Powtarzanie ostatniego numeru
- Flash
- Optyczny wskaźnik nowego połączenia
- Możliwość zawieszenia na ścianie

## **INSTALACJA**

Połącz przewodem słuchawkowym słuchawkę z bazą aparatu.

Połączyć przewodem liniowym bazę aparatu z gniazdem liniowym łącza telefonicznego.

## **PRZYJMOWANIE POŁĄCZEŃ TELEFONICZNYCH**

Gdy telefon dzwoni podnieś słuchawkę z bazy aparatu lub naciśnij klawisz SP.PHONE w przypadku opcji rozmowy bez podnoszenia słuchawki.

Po zakończeniu rozmowy odłóż słuchawkę na bazę lub naciśnij klawisz SP.PHONE.

## **WYKONYWANIE POŁĄCZEŃ TELEFONICZNYCH**

Aby wykonać połączenie podnieś słuchawkę lub naciśnij klawisz SP.PHONE w przypadku rozmowy bez podnoszenia słuchawki.

Po usłyszeniu sygnału wybierz numer telefonu, z którym chcesz uzyskać połączenie.

Po zakończeniu rozmowy odłóż słuchawkę na bazę aparatu lub naciśnij klawisz SP.PHONE.

## **PAMIĘCI BEZPOŚREDNIE**

Aparat posiada 3 pamięci bezpośrednie znajdujące się pod klawiszami obrazkowymi.

### a. Programowanie

Przy podniesionej słuchawce naciśnij klawisz STORE

Wybierz numer jaki chcesz wprowadzić do pamięci

Ponownie naciśnij klawisz STORE

Naciśnij jeden z trzech klawiszy pamięciowych – wprowadzony numer telefonu będzie zapamiętany pod tym klawiszem

### b. Wybieranie

Po podniesieniu słuchawki naciśnij jeden z trzech klawiszy pamięciowych – wprowadzony numer telefonu będzie automatycznie wybierany.

## **PAMIĘCI POŚREDNIE „TWO TOUCH”**

Aparat posiada 10 pamięci pośrednich znajdujących się pod klawiszami od 0 do 9.

### a. Programowanie

Przy podniesionej słuchawce naciśnij klawisz STORE.

Wybierz numer jaki chcesz wprowadzić do pamięci.

Ponownie naciśnij klawisz STORE.

Naciśnij jeden z klawiszy od 0 do 9 – wprowadzony numer telefonu będzie zapamiętany pod tym klawiszem.

### b. Wybieranie

Po podniesieniu słuchawki naciśnij klawisz AUTO.

Naciśnij jeden z klawiszy od 0 do 9 – wprowadzony numer telefonu będzie automatycznie wybierany.

## **FUNKCJA FLASH**

Funkcja FLASH pozwala na krótkotrwałe rozłączenie linii, tzw. przerwa kalibrowana. Wykorzystuje się ją przede wszystkim do przełączania rozmów na centralkach wewnętrznych lub do korzystania z nowoczesnych usług dostępnych u operatorów telekomunikacyjnych. Aby użyć tej funkcji naciśnij przycisk FLASH podczas rozmowy.

#### **REGULACJA GŁOŚNOŚCI W SŁUCHAWCE**

Na bocznej ścianie obudowy aparatu znajduje się przełącznik. Jeżeli przełącznik ustawiony jest w pozycji HI - słyszalność w słuchawce ustawiona będzie na wyższym poziomie głośności, jeżeli w pozycji LO - niższy poziom głośności.

#### **REGULACJA GŁOŚNOŚCI GŁOŚNEGO MÓWIENIA S.PHONE**

Głośność można regulować suwakiem znajdującym się na bocznej ścianie obudowy aparatu.

#### **REGULACJA GŁOŚNOŚCI DZWONKA**

Na tylnej ścianie obudowy aparatu znajduje się przełącznik. Jeżeli przełącznik ustawiony jest w pozycji HI - dzwonek będzie dzwonił głośno, jeżeli w pozycji LO - dzwonek będzie dzwonił ciszej.

#### **USTAWIENIE WYBIERANIA TONE / PULSE**

Ustawiając przełącznik Tone/Pulse w odpowiedniej pozycji są dwie możliwości wybierania: tonowo (najczęściej występujący w Polsce) i pulsowo (dla centrali starego typu).

#### **FUNKCJA HOLD**

Funkcja HOLD służy do wprowadzania muzycznej przerwy w czasie połączenia. Po naciśnięciu klawisza HOLD i odłożeniu słuchawki na bazę, osoba z którą rozmawiasz będzie słyszała muzykę. Połączenie nie zostanie przerwane. Aby wrócić do rozmowy należy ponownie podnieść słuchawkę lub naciśnij klawisz SP. PHONE.

#### **REDIAL – POWTARZANIE OSTATNIO WYBRANEGO NUMERU**

Podnieś słuchawkę z bazy aparatu lub naciśnij klawisz SP. PHONE. Naciśnięcie klawisza REDIAL spowoduje połączenie z ostatnio wybieranym numerem.

#### **UWAGI KOŃCOWE**

- Aparat można czyścić tylko po odłączeniu go z sieci telefonicznej.
- Czyszczenie należy wykonywać zwilżoną, miękką szmatką.
- Nie należy używać do czyszczenia płynów żrących lub aerozolu.
- Nie należy umieszczać aparatu w miejscu zbyt wilgotnym lub nasłonecznionym.
- Aparat powinien być użytkowany z dala od innych urządzeń elektrycznych (np. radio, TV, komputer). Mogą one zakłócać pracę aparatu telefonicznego.

**PHU VERIS**  
**veris@veris.pl**  
**www.veris.pl**