

Veris

APARAT TELEFONICZNY

DERBY 450



INSTRUKCJA OBSŁUGI

FUNKCJE:

- Identyfikacja rozmówcy FSK/DTMF
- Pamięć 30 numerów wejściowych, 5 wyjściowych i 40 VIP
- Tone/Pulse
- Regulacja głośności dzwonka
- Flash
- Pauza
- Powtarzanie ostatniego numeru
- Podświetlany wyświetlacz z kalendarzem
- Muzyka na podtrzymaniu rozmowy
- Wskaźnik przyjścia nowego połączenia
- Regulacja kontrastu wyświetlacza
- Alarm (3 grupy)
- Antypirat
- Zabezpieczenie przeciw przepięciu
- Możliwość montażu na ścianie

1. PROGRAMOWANIE

Programowanie aparatu odbywa się przy położonej słuchawce na widelkach. Przed rozpoczęciem programowania podstawowych parametrów pracy aparatu należy:

1. Połączyć przewodem słuchawkowym słuchawkę z bazą aparatu
2. Zainstalować pod pokrywą na spodzie aparatu 3 baterie typu AA (R6)
3. Połączyć przewodem liniowym bazę aparatu z gniazdem liniowym łącza telefonicznego

Klawisze **UP** i **DOWN** zmieniają ustawienia, **SET/STORE** zatwierdza zmiany, **DEL** – wyjście bez zmiany ustawienia

a. Ustawianie daty i czasu

1. Naciśnij klawisz **[SET/STORE]**, na wyświetlaczu pojawi się napis „**SET 1 DATE**”
2. Wybierz **[SET/STORE]** jeszcze raz, cyfry oznaczające rok będą pulsować
3. Używając klawiszy **[UP]** lub **[DOWN]** ustaw właściwy rok
4. Ponownie naciśnij klawisz **[SET/STORE]**, cyfry oznaczające miesiąc będą pulsować
5. Używając klawiszy **[UP]** lub **[DOWN]** ustaw właściwy miesiąc.
6. Analogicznie ustaw sekundy, minuty, godziny i datę

b. Ustawianie trybu wybierania: tone lub pulse

1. Naciśnij klawisz **[SET/STORE]**, na wyświetlaczu pojawi się napis „**SET 1 DATE**”
2. Naciśnij klawisz **[UP]**, na wyświetlaczu pojawi się napis „**SET 2 CODE**”
3. Naciśnij **[UP]** jeszcze 3 razy, aż na wyświetlaczu pojawi się napis „**SET 5 P-t**”
4. Naciśnij klawisz **[SET/STORE]**, na wyświetlaczu pojawi się napis „**tone**”, który będzie pulsować
5. Aby zmienić ustawienie na Pulse naciśnij klawisz **[UP]** na wyświetlaczu pojawi się napis „**pulse**”, który będzie pulsować
6. Naciśnij klawisz **[SET/STORE]**, aby potwierdzić zmianę, aby skasować naciśnij klawisz **[DEL]**

TONE/PULSE można także ustawiać używając przełącznika T/P znajdującego się na spodzie obudowy aparatu

c. Ustawianie lokalnego numeru kierunkowego

7. Naciśnij klawisz **[SET/STORE]**, na wyświetlaczu pojawi się napis „**SET 1 DATE**” Naciśnij klawisze **[UP]** lub **[DOWN]**, na wyświetlaczu pojawi się napis „**SET 2 CODE**”
8. Wybierz **[SET/STORE]** jeszcze raz, na wyświetlaczu pojawi się napis „**Code.....**”, miejsce na pierwszą cyfrę będzie pulsować
9. Naciskając klawisze **[UP]** lub **[DOWN]** ustaw odpowiednią cyfrę od 0 do 9
10. Tak samo wprowadź pozostałe cyfry - możesz wprowadzić max. 5 cyfr.
11. Naciśnij klawisz **[SET/STORE]**, aby potwierdzić zmianę, aby skasować naciśnij klawisz **[DEL]**

d. Ustawianie kodu strefowego

Funkcja ta używana jest tylko przy współpracy telefonu z centralami wewnętrznymi. W przypadku typowego podłączenia telefonu w domu **NIE NALEŻY USTAWIAĆ KODU STREFOWEGO!!!**

1. Użyj klawisza **[SET/STORE]**, aż na wyświetlaczu pojawi się napis „**SET 3PCode**”

2. Naciśnij klawisz [UP] lub [DOWN] dwa razy, na wyświetlaczu pojawi się napis „,”
3. Wybierz [SET/STORE], na wyświetlaczu pojawi się napis „PCode...”, miejsce na pierwszą cyfrę będzie pulsować
4. Naciskając klawisz [UP] lub [DOWN] ustaw odpowiednią cyfrę od 0 do 9
5. Tak samo wprowadź drugą cyfrę
6. Naciśnij klawisz [SET/STORE], aby potwierdzić zmianę, aby skasować naciśnij klawisz [DEL]

2. ANTYPIRAT

Funkcja „Antypirat” uniemożliwia wykonanie połączenia z drugiego aparatu przyłączonego równolegle do tej samej linii telefonicznej. Gdy aparat DERBY 450 wykryje podniesioną słuchawkę aparatu równoległego, wówczas zaczyna emitować dźwięki ostrzegawcze, a jednocześnie wysyła sygnały zakłócające w linię telefoniczną uniemożliwiające wybieranie numerów telefonicznych z drugiego aparatu. Zalecamy ostrożność w stosowaniu tej funkcji.

1. Po podniesieniu słuchawki naciśnij klawisz [SET/STORE], na wyświetlaczu pojawi się napis „SET 1 DATE”
2. Naciśnij klawisz [UP] pięć razy, na wyświetlaczu pojawi się napis „SET 6 ALAR”
3. Ponownie naciśnij klawisz [SET/STORE], na wyświetlaczu pojawi się napis „ALAR OFF” – oznacza to, że funkcja antypirata nie jest włączona
4. Naciśnij klawisz [UP] jeszcze raz, na wyświetlaczu pojawi się napis „ALAR ON” – oznacza to, że funkcja antypirata jest włączona
5. Naciśnij klawisz [SET/STORE], aby potwierdzić, klawisz [DEL], aby usunąć zmianę ustawienia

UWAGA: Jeżeli napięcie linii telefonicznej jest niskie (mniej niż 24V) funkcja ANTYPIRAT powinna być wyłączona „ALAR OFF”

3. CLIP – IDENTYFIKACJA NUMERU ABONENTA DZWONIĄCEGO

Aparat identyfikuje w systemie FSK i DTMF (wyświetla i zapisuje w pamięci numery telefoniczne abonentów dzwoniących, czyli osób które wybierają Twój numer telefonu). Są to zarówno numery połączeń odebranych jak i nieodebranych. Identyfikowane numery są zapisywane w odrębnej pamięci. Jest to tzw. pamięć CLIP. Wszystkie funkcje aparatu związane z identyfikacją numeru abonenta dzwoniącego będą w pełni wykorzystane, kiedy usługa CLIP - IDENTYFIKACJA NUMERU ABONENTA DZWONIĄCEGO zostanie najpierw uaktywniona na centrali, do której Twój aparat jest podłączony. Dlatego w przypadku braku identyfikacji numeru na wyświetlaczu Twojego aparatu należy skontaktować się operatorem centrali.

Jeżeli numer wejściowy jest nowy na wyświetlaczu pojawi się NEW.

Jeżeli numer wejściowy jest powtarzany na wyświetlaczu pojawi się REP.

Jeżeli numer wejściowy jest zastrzeżony na wyświetlaczu pojawi się ----P----

Jeżeli numer wejściowy jest błędny na wyświetlaczu pojawi się ----E----

UWAGA: Mogą występować różnice w sposobie identyfikacji numerów w zależności od systemu centrali (FSK lub DTFM).

4. PRZEGLĄDANIE PAMIĘCI NUMERÓW CLIP

Przeoglądanie numerów zapisanych w pamięci CLIP uaktywniamy przy pomocy klawisza [UP] lub [DOWN].

W pamięci CLIP może zostać zapisanych maksymalnie 30 numerów telefonicznych wejściowych. Po zapisaniu 30 numerów w pamięci aparat automatycznie kasuje najstarsze połączenia, rejestrując nowe.

5. BEZPOŚREDNIE ODDZWANIANIE Z LISTY NUMERÓW CLIP

Jeżeli podczas przeglądania numerów w pamięci CLIP naciśniesz klawisz [RD/BACK], to aparat załączy linię i wybierze aktualnie wyświetlony numer.

6. PRZEGLĄDANIE PAMIĘCI NUMERÓW WYBRANYCH OUT

Wejdz w funkcję przeglądania naciskając klawisz [OUT]. Naciskając następnie klawisz [UP] przeglądamy numery ostatnio wybierane. Aby przeglądać szybciej, przyciśnij klawisz [RD/BACK] ponad 3 sekundy.

7. USUWANIE POJEDYNCZYCH/WSZYSTKICH NUMERÓW Z PAMIĘCI CLIP

Jeżeli znajdujesz się w trybie przeglądania pamięci CLIP, to możesz usunąć pojedynczy, aktualnie wyświetlany numer. Aby tego dokonać wystarczy krótko nacisnąć klawisz [DEL].

Przytrzymanie klawisza [DEL] na 4 sekundy spowoduje całkowite skasowanie informacji o numerach wejściowych i wyjściowych.

8. REGULACJA GŁOŚNOŚCI DZWONKA

Na tylnej ścianie obudowy aparatu znajduje się przełącznik. Jeżeli przełącznik ustawiony jest w pozycji **HI**, dzwonek będzie dzwonił głośno, jeżeli w pozycji **LO** – dzwonek będzie dzwonił ciszej

9. FUNKCJA VIP

Aby zapobiec skasowaniu ważnych numerów przy przeglądaniu numerów naciśnij klawisz [PAUSE/VIP] aby ustawić lub zrezygnować z funkcji VIP.

Po ustawieniu numerów VIP nie mogą być one bezpośrednio skasowane. Aby je skasować musisz zrezygnować z funkcji VIP.

Aby sprawdzić numery VIP naciśnij klawisz [PAUSE/VIP].

10. INDIKATOR NOWYCH POŁĄCZEŃ

Jeżeli rozmowa nie została odebrana indykator będzie pulsował co 4 sekundy a napis NEW będzie pulsował na wyświetlaczu.

11. PODŚWIETLANIE KLAWIATURY

Niebieskie podświetlanie klawiatury włącza się automatycznie gdy nawiązywane jest połączenie wychodzące i wchodzące oraz podczas naciskania klawiszy.

12. MUZYKA NA PODTRZYMANIU ROZMOWY

Podczas prowadzenia rozmowy naciśnij klawisz **[HOLD]**, słyhać będzie muzykę. Połóż słuchawkę na bazę telefonu.

- jeżeli podniesiesz słuchawkę odtwarzanie muzyki zostanie zatrzymane i możesz rozmawiać
- jeżeli naciśniesz pomarańczowy klawisz „głośnego mówienia”, odtwarzanie muzyki zostanie zatrzymane i możesz rozmawiać korzystając z funkcji „głośnego mówienia”
- jeżeli powtórnie naciśniesz klawisz **[HOLD]**, odtwarzanie muzyki zostanie zatrzymane i możesz rozmawiać

13. LICZNIK CZASU ROZMOWY

Podczas prowadzenia rozmowy licznik czasu włącza się automatycznie

14. USTAWIENIE KONTRASTU WYŚWIETLACZA

Przy położonej słuchawce na bazie telefonu naciśnij klawisz **[BRIGHT]**, Wyświetli się aktualne ustawienie poziomu kontrastu od 1 do 5. Naciskając klawisz **[BRIGHT]** możesz zmienić ustawienie.

Po 10 sekundach aparat sam ustawi się w stan czuwania.

11. 3 PAMIĘCI „ONE TOUCH”

Wprowadzanie numeru do pamięci **M1-M3**

- Przy położonej słuchawce na bazie telefonu wybierz żądany numer
- Naciśnij klawisz **SET/STORE**
- Naciśnij klawisz pamięci od **M1** do **M3**. Numer telefonu będzie zapamiętany pod tym klawiszem.

Wybieranie:

Naciśnij klawisz pamięci (od **M1** do **M3**). Na wyświetlaczu pojawi się zapamiętany numer. Podnieś słuchawkę lub użyj "głośnego mówienia"

(naciskając klawisz **[SP-PHONE]**). Numer automatycznie zostanie wybrany.

UWAGA: Sprawne baterie muszą być zainstalowane w telefonie.

PHU VERIS
veris@veris.pl
www.veris.pl