

Veris

APARAT TELEFONICZNY

SKYWAY 200



INSTRUKCJA OBSŁUGI

FUNKCJE:

- Identyfikacja rozmówcy FSK/DTMF
- Pamięć 30 numerów wejściowych, 5 wyjściowych
- Antypirat
- Oddzwanianie
- Wybieranie wstępne
- Flash
- Zabezpieczenie przeciw przepięciu
- Powtarzanie ostatniego numeru
- Tone/Pulse
- Pauza
- Regulacja głośności dzwonka
- Muzyka na podtrzymaniu rozmowy
- Możliwość montażu na ścianie

1. PROGRAMOWANIE

Programowanie aparatu odbywa się przy położonej słuchawce na widelkach. Przed rozpoczęciem programowania podstawowych parametrów pracy aparatu należy:

1. połączyć przewodem słuchawkowym słuchawkę z bazą aparatu,
2. połączyć przewodem liniowym bazę aparatu z gniazdem liniowym łącza telefonicznego.

a. Ustawianie daty i czasu

1. Naciśnij klawisz [SET], na wyświetlaczu pojawi się napis „**SET 1 DATE**”
2. Wybierz [SET] jeszcze raz, cyfry oznaczające rok będą pulsować
3. Używając klawisza [IN] ustaw właściwy rok.
4. Ponownie naciśnij klawisz [SET], cyfry oznaczające miesiąc będą pulsować
5. Używając klawisza [IN] ustaw właściwy miesiąc.
6. Analogicznie ustaw sekundy, minuty, godziny i datę.

b. Ustawianie wybierania: tone lub pulse

1. Naciśnij klawisz [SET], na wyświetlaczu pojawi się napis „**SET 1 DATE**”
2. Naciśnij klawisz [IN], na wyświetlaczu pojawi się napis „**SET 2 CODE**”
3. Naciśnij [IN] jeszcze 3 razy, aż na wyświetlaczu pojawi się napis „**SET 5 P-t**”, miejsce na pierwszą cyfrę
4. Naciśnij klawisz [SET], na wyświetlaczu pojawi się napis „**tone**”, który będzie pulsować
5. Aby zmienić ustawienie na Pulse naciśnij klawisz [IN] na wyświetlaczu pojawi się napis „**pulse**”, który będzie pulsować
6. Naciśnij klawisz [SET], aby potwierdzić zmianę, aby skasować naciśnij klawisz [DEL]

c. Ustawianie lokalnego numeru kierunkowego

1. Naciśnij klawisz [SET], na wyświetlaczu pojawi się napis „**SET 1 DATE**”
2. Naciśnij klawisz [IN], na wyświetlaczu pojawi się napis „**SET 2 CODE**”
3. Wybierz [SET] jeszcze raz, na wyświetlaczu pojawi się napis „**Code....**”, miejsce na pierwszą cyfrę będzie pulsować
4. Naciskając klawisz [IN] ustaw odpowiednią cyfrę od 0 do 9
5. Tak samo wprowadź pozostałe cyfry - możesz wprowadzić max. 5 cyfr.
6. Naciśnij klawisz [SET], aby potwierdzić zmianę, aby skasować naciśnij klawisz [DEL]
7. Aparat będzie pokazywał numery wchodzące bez lokalnego numeru kierunkowego

d. Ustawianie kodu strefowego

Funkcja ta używana jest tylko przy współpracy telefonu z centralami wewnętrznymi.

W przypadku typowego podłączenia telefonu w domu NIE NALEŻY USTAWIAĆ KODU STREFOWEGO!!!

1. Naciśnij klawisz [SET], na wyświetlaczu pojawi się napis „**SET 1 DATE**”
2. Naciśnij klawisz [IN] dwa razy, na wyświetlaczu pojawi się napis „**SET 3PCode**”
3. Wybierz [SET] jeszcze raz, na wyświetlaczu pojawi się napis „**PCode...**”, miejsce na pierwszą cyfrę będzie pulsować
4. Naciskając klawisz [IN] ustaw odpowiednią cyfrę od 0 do 9
5. Tak samo wprowadź pozostałe cyfry
6. Naciśnij klawisz [SET], aby potwierdzić zmianę, aby skasować naciśnij klawisz [DEL]

Gdy będziesz chciał oddzwonić do wyświetlonego numeru aparat automatycznie wybierze ustawiony numer wraz z kodem strefowym

2. FUNKCJA FLASH

Funkcja FLASH pozwala na krótkotrwałe rozłączenie linii, tzw. przerwa kalibrowana. Wykorzystuje się ją przede wszystkim do przełączania rozmów na centralkach wewnętrznych lub do korzystania z nowoczesnych usług dostępnych u operatorów telekomunikacyjnych.

3. ANTYPIRAT

Funkcja „Antypirat” uniemożliwia wykonanie połączenia z drugiego aparatu przyłączonego równolegle do tej samej linii telefonicznej. Gdy aparat SKYWAY 200 wykryje podniesioną słuchawkę aparatu równoległego, wówczas zaczyna emitować dźwięki ostrzegawcze, a jednocześnie wysyła sygnały zakłócające w linię telefoniczną uniemożliwiające wybieranie numerów telefonicznych z drugiego aparatu. Zalecamy ostrożność w stosowaniu tej funkcji.

1. Po podniesieniu słuchawki naciśnij klawisz [SET], na wyświetlaczu pojawi się napis „**SET 1 DATE**”
2. Naciśnij klawisz [IN] pięć razy, na wyświetlaczu pojawi się napis „**SET 6 ALAR**”
3. Ponownie naciśnij klawisz [SET], na wyświetlaczu pojawi się napis „**ALAR OFF**” – oznacza to, że funkcja antypirata nie jest włączona
4. Naciśnij klawisz [IN] jeszcze raz, na wyświetlaczu pojawi się napis „**ALAR ON**” – oznacza to, że funkcja antypirata jest włączona
5. Naciśnij klawisz [SET], aby potwierdzić
6. Ponownie naciśnij klawisz [DEL], aby usunąć ustawienia

4. CLIP – IDENTYFIKACJA NUMERU ABONENTA DZWONIĄCEGO

Aparat identyfikuje w systemie FSK i DTMF (wyświetla i zapisuje w pamięci numery telefoniczne abonentów dzwoniących, czyli osób które wybierają Twój numer telefonu). Są to zarówno numery połączeń odebranych jak i nieodebranych. Identyfikowane numery są zapisywane w odrębnej pamięci. Jest to tzw. pamięć CLIP. Wszystkie funkcje aparatu związane z identyfikacją numeru abonenta dzwoniącego będą w pełni wykorzystane, kiedy usługa CLIP - IDENTYFIKACJA NUMERU ABONENTA DZWONIĄCEGO zostanie najpierw uaktywniona na centrali, do której Twój aparat jest podłączony. Dlatego w przypadku braku identyfikacji numeru na wyświetlaczu Twojego aparatu należy skontaktować się operatorem centrali.

Aparat automatycznie ustawi poprawny czas, kiedy centrala identyfikuje numer w systemie FSK.

5. PRZEGLĄDANIE PAMIĘCI NUMERÓW CLIP

Przeoglądanie numerów zapisanych w pamięci CLIP uaktywniamy przy pomocy klawisza [IN]. Oprócz numeru pokazywany jest także czas połączenia. W pamięci CLIP może zostać zapisanych maksymalnie 30 numerów telefonicznych wejściowych. Po zapisaniu 30 numerów w pamięci aparat automatycznie kasuje najstarsze połączenia, rejestrując nowe.

6. BEZPOŚREDNIE ODDZWANIANIE Z LISTY NUMERÓW CLIP

Jeżeli podczas przeglądania numerów w pamięci CLIP naciśniesz klawisz [RD/BACK], to aparat załączy linię i wybierze aktualnie wyświetlony numer.

Dwukrotne naciśnięcie klawisza OUT spowoduje wybieranie numeru zapisanego w pamięci CLIP zaczynającego się od cyfry 0.

7. PRZEGLĄDANIE PAMIĘCI NUMERÓW WYBRANYCH OUT

Przeoglądanie numerów wybranych, zapisanych w pamięci OUT, realizujemy przy pomocy kolejnych przyciśnień klawisza [OUT]. W pamięci może zostać zapisanych maksymalnie 5 numerów telefonicznych wychodzących. Po zapisaniu 5 numerów w pamięci aparat automatycznie kasuje najstarsze połączenia, rejestrując nowe.

8. USUWANIE POJEDYNCZYCH/WSZYSTKICH NUMERÓW Z PAMIĘCI CLIP

Jeżeli znajdujesz się w trybie przeglądania pamięci CLIP, to możesz usunąć pojedynczy, aktualnie wyświetlany numer. Aby tego dokonać wystarczy krótko nacisnąć klawisz DEL.

Przytrzymanie klawisza DEL na 3 sekundy spowoduje całkowite skasowanie informacji o numerach wejściowych i wyjściowych.

9. REGULACJA GŁOŚNOŚCI DZWONKA

Na tylnej ścianie obudowy aparatu znajduje się przełącznik. Jeżeli przełącznik ustawiony jest w pozycji **HI**, dzwonek będzie dzwonił głośno, jeżeli w pozycji **LO W** – dzwonek będzie dzwonił ciszej

10. REDIAL – POWTARZANIE OSTATNIO WYBRANEGO NUMERU

Po podniesieniu słuchawki lub załączeniu funkcji głośnomówienie użycie klawisza [RD/BACK] spowoduje wybranie numeru, który był wybierany z tego aparatu jako ostatni.



ТЕЛЕФОННЫЙ АППАРАТ

SKYWAY 200

ИНСТРУКЦИЯ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ

ФУНКЦИИ:

- Идентификация разговоров FSK/DTMF
- Память 30 номеров входящих, 5 исходящих
- Антипират
- Перезвон
- Последующий набор
- Flash
- Повтор последнего номера
- Tone/Pulse
- Pauza
- Регулировка громкости звонка
- Музыка при удержании звонка
- Возможность монтажа на стене

I. ПРОГРАММИРОВАНИЕ

Программирование аппарата происходит когда трубка аппарата лежит на базе. Перед началом программирования параметров работы аппарата нужно:

1. соединить проводом для трубки трубку с базой аппарата,
2. соединить линейным проводом базу аппарата с телефонной линией.

Клавиши **UP i DOWN** изменяют установки, **SET/STORE** подтвердить установки, **DEL** – выйти без изменений установок

а. Установка даты и времени

1. Нажмите клавишу [SET], на дисплее появится надпись „SET 1 DATE”
2. Нажмите еще раз [SET], цифра которая обозначает год будет мигать
3. Используя клавишу [IN] установите нужный год.
4. Повторно нажмите клавишу [SET], цифра которая обозначает месяц будет мигать
5. Используя клавишу [IN] установите нужный месяц.
6. Аналогично устанавливаются секунды минуты часы и дата

б. Установка режима набора номера: tone или pulse

1. Нажмите клавишу [SET], на дисплее появится надпись „SET 1 DATE”
2. Нажмите клавишу [IN], на дисплее появится надпись „SET 2 CODE”
3. Нажмите [IN] 3 раза пока на дисплее не появится надпись „SET 5 P-t”,
4. Нажмите клавишу [SET], на дисплее появится надпись „tone”, которая будет мигать
5. Чтобы изменить установку на Pulse нажмите клавишу [IN] на дисплее появится надпись „pulse”, которая будет пульсировать
6. Нажмите клавишу [SET], чтобы подтвердить изменения чтобы удалить нажмите клавишу [DEL]

с. Установка кода города

1. Нажмите клавишу [SET], на дисплее появится надпись „SET 1 DATE” Нажмите клавишу [IN], на дисплее появится надпись „SET 2 CODE”
2. Нажмите [SET] еще раз, на дисплее появится надпись „Code....”, черточка на первой цифре будет мигать
3. Нажимая клавиши [IN] установите необходимую цифру от 0 до 9
4. Аналогично установите остальные цифры – можете ввести максимум 5 цифр.
5. Нажмите клавишу [SET], чтобы подтвердить изменения, чтобы удалить нажмите клавишу [DEL]
- 6.

d. Установка внутреннего кода

Эта функция используется на внутренних АТС.

В случае использования телефона дома нет необходимости устанавливать внутренний код!!!

1. Нажимайте клавишу [SET], пока на дисплее не появится надпись „**SET 3PCODE**”
2. Нажмите клавишу [IN] два раза, на дисплее появится надпись „”
3. Нажмите [SET], на дисплее появится надпись „**PCODE...**”, черточка на первой цифре будет мигать
4. Нажимайте клавишу [IN] установите нужную цифру от 0 до 9
5. Аналогично введите последующие цифры
6. Нажмите клавишу [SET], чтобы подтвердить изменения, чтобы удалить нажмите клавишу [DEL]

II. ФУНКЦИЯ FLASH

Функция FLASH позволяет на короткое время прерывать соединение. Эта функция используется на внутренних АТС для переключения соединения и для доступа к услугам которые дают операторы связи.

III. ANTYPIRAT

Функция „Antypirat” исключает подключение с другого аппарата, который подключен, к одной и той же телефонной линии. Когда SKYWAY 200 узнает что сняли трубку с аппарата параллельно подключенного к телефонной линии, тут же начнет имитировать сигнал тревоги и одновременно посылать сигнал в телефонную линию, который не даст возможности набирать номер с другого аппарата.

1. При снятой трубки нажмите клавишу [SET], на дисплее появится надпись „**SET 1 DATE**”
2. Нажмите клавишу [IN] пять раз на дисплее появится надпись „**SET 6 ALAR**”
3. Снова нажмите клавишу [SET], на дисплее появится надпись „**ALAR OFF**” – которая обозначает что функция антипират отключена
4. Нажмите клавишу [IN] еще раз, на дисплее появится надпись „**ALAR ON**” – которая обозначает что функция антипират включена
5. Нажмите клавишу [SET], чтобы подтвердить, клавишу [DEL], чтобы удалить изменения

IV. CLIP – ИДЕНТИФИКАЦИЯ НОМЕРА АБОНЕНТА КОТОРЫЙ ЗВОНИТ

Аппарат идентифицирует в системе FSK и DTMF (высвечивает и записывает в память номер телефона абонента, который звонит, или абонент который набрал ваш номер телефона). Одинаково как принятые номера так и не принятые. Идентифицированные номера записываются в отдельную память.

Это и есть ваша память CLIP. Одновременно с номером записывается в память и дата приходящего звонка. Все функции аппарата связанные с идентификацией номера абонента который звонит будут полностью доступны, когда услуга CLIP – ИДЕНТИФИКАЦИЯ НОМЕРА АБОНЕНТА КОТОРЫЙ ЗВОНИТ в первую очередь будет активирована на станции, к которой подключен Ваш аппарат. В случае дефекта идентификации номера на дисплее Вашего аппарата нужно, связаться с оператором станции.

Аппарат автоматически установит время, когда станция идентифицирует номер в системе FSK.

В памяти CLIP могут оставаться записанными максимум 35 телефонных номеров. Последние идентифицированные номера будут на дисплее до момента поднятия трубки.

Одновременно с номером аппарат высветит номер ячейки памяти (правый, верхний угол), дату и время регистрации.

Аппарат показывает статус соединения – символ идентифицированного номера:

- **NEW** – в памяти записан новый номер,
- **REP** – аппарат идентифицировал номер, который у же записан в память, аппарат не записывает один и тот же номер дважды,
- **----P----** Идентифицированный номер засекречен и не может быть определен,
- **OUT** - идентифицированный не опознан; этот символ обозначает технические неполадки во время соединения,
- **----E----** произошел разрыв во время соединения.

V. ПРОСМОТР НОМЕРОВ ПАМЯТИ CLIP

Просмотр номеров записанных в памяти CLIP активизируется при помощи клавиши [UP] или [DOWN].

В памяти CLIP может быть записано не более 30 номеров. После записи 30 номеров в памяти аппарат автоматически удалит номер который был записан первым.

VI. ВЫЗОВ АБОНЕНТА НЕПОСРЕДСТВЕННО С ПАМЯТИ CLIP

Если во время просмотра номеров в памяти CLIP нажмете клавишу [RD/BACK], то аппарат подключится к линии и наберет номер который в данный момент высвечен на дисплее.

VII. ПРОСМОТР ПАМЯТИ НАБРАННЫХ НОМЕРОВ OUT

Войдите в меню просмотра номеров нажав клавишу [OUT]. Нажимайте клавишу [UP] чтобы просмотреть последние набранные номера. Чтобы быстро просмотреть номера нажмите и придержите клавишу [RD/BACK] более 3 секунд.

VIII. УДАЛЕНИЕ ЕДИНИЧНЫХ/ВСЕХ НОМЕРОВ С ПАМЯТИ CLIP

Если находитесь в режиме просмотра памяти CLIP, то можете удалить по одному номеру который показан на дисплее. Чтобы это выполнить нужно коротко нажать клавишу DEL.

Удержание клавиши [DEL] на 4 секунды приведет к удалению всех номеров.

IX. РЕГУЛИРОВКА ГРОМКОСТИ ЗВОНКА

На тыльной стороне аппарата находится переключатель. Если переключатель установить в позицию **HI**, звонок будет звонить громко **LO W**– звонок будет звонить тихо

X. REDIAL – ПОВТОР ПОСЛЕДНЕГО НАБРАННОГО НОМЕРА

После снятия трубки или включения громкой связи используйте клавишу [RD/BACK] приводит к набору последнего набранного номера.



TELEFONO APARATAS
SKYWAY 200
VARTOTOJO INSTRUKCIJA

Funkcijos:

- Numerio nustatymas FSK/DTMF
- Atmintis-30 numerių įeinančių ir 5 išeinančių
- Antipirato funkcija
- Atskambinimo funkcija
- Flash funkcija
- Paskutinio numerio pakartojimas
- Toninis/Pulsinis rinkimo būdas
- Pausės funkcija
- Skambučio reguliavimo funkcija
- Muzika pokalbio pertraukimo metu
- Galimybė montuoti ant sienos

I. PROGRAMAVIMAS

Telefono aparato programavimas vykdomas, kai ragelis guli ant bazės..Prieš pradėdant aparatą programuoti reikalinga:

- 1.Laidu sujungti telefono ragelį su telefono baze,
- 2.Telefono aparatą pajungti prie telefoninės linijos.

a. Datos ir laiko nustatymas

1. Paspauskite klavišą [SET],displėjuje pasirodys užrašas „**SET 1 DATE**”
2. Paspauskite dar kartą [SET] klavišą, skaičiai reiškiantys metus pradės pulsuoti.
3. Spausdami klavišą [IN] nustatykite reikiamus metus.
4. Pakartotinai paspauskite klavišą [SET],skaičiai reiškiantys mėnesį pradės pulsuoti.
5. Spausdami klavišą [IN] nustatykite reikiamą mėnesį.
6. Analogiškai nusistato sekundės, minutės, valandos ir diena.

b. Rinkimo būdo nustatymas:TONE arba PULSE

1. Paspausti klavišą [SET], displėjuje pasirodys užrašas „**SET 1 DATE**”
2. Paspausti klavišą [IN], displėjuje pasirodys užrašas „**SET 2 CODE**”
3. Paspausti klavišą [IN] dar 3 kartus,kol displėjuje atsiras užrašas „**SET 5 P-t**”.
4. Paspausti klavišą [SET], displėjuje pasirodo užrašas „**tone**”, kuris mirksės
5. Kad nustatyti Pulse rinkimo būdą,paspausti klavišą [IN] displėjuje pasirodys užrašas „**pulse**”, kuris mirksės
6. Paspausti klavišą [SET], kad patvirtinti pasirinkimą, arba paspausti [DEL],kad atšaukti pakeitimus

c. Misto kodo nustatymas

1. Paspausti klavišą [SET],displėjuje pasirodys užrašas „**SET 1 DATE**”

2. Paspauskite klavišą [IN],displėjuje pasirodys užrašas „**SET 2 CODE**”
3. Paspauskite [SET] dar kartą,displėjuje pasirodys užrašas „**Code....**”,brūkšnelis pirmoje pozicijoje mirgės
4. Spaudžiant klavišą [IN] nustatykite reikiamą skaičių nuo 0 iki 9
5. Atitinkamai nustatykite kitus miesto kodo skaičius –galima nustatyti maksimum 5 skaičius.
6. Paspausti klavišą [SET], kad patvirtinti pasirinkimą,arba paspausti [DEL],kad atšaukti pakeitimus
7. Telefonas rodys vietinius numerus be miesto kodo.Tarpmiestinius rodys pilnai su kodu

d. Vidinio kodo nustatymas

Ši funkcija naudojama tik vietinėse telefono stotyse

Naudojant telefoną namuose nėra būtinybės įvedinėti vietinį kodą.!!!

1. Paspausti klavišą [SET], displėjuje pasirodys užrašas „**SET 1 DATE**”
2. Paspausti klavišą [IN] dar du kartus,displėjuje pasirodys užrašas „**SET 3PCode**”
3. Paspausti [SET] dar kartą, displėjuje pasirodys užrašas „**PCode...**”, brūkšnelis pirmoje pozicijoje mirksės
4. Spaudžiant klavišą [IN] nustatykite reikiamą skaičių nuo 0 iki 9
5. Atitinkamai nustatykite kitus miesto kodo skaičius.
6. . Paspausti klavišą [SET], kad patvirtinti pasirinkimą,arba paspausti [DEL],kad atšaukti pakeitimus

Telefonas rinks numerį iš karto su išėjimo kodu.

II. FUNKCJA FLASH

Flash funkcija leidžia trumpam nutraukti sujungimą ir yra naudojama vietinio ryšio stotelėse pokalbio permetimui nuo vieno vietinio abonento kitam.

III. ANTIPIRATO FUNKCIJA

“Antipirato” funkcija blokuoja papildomo telefono aparato pajungimą prie tos pačios linijos.Kai SKYWAY 200 pajaučia,kad yra pakeltas ragelis lygiagrečiai pajungto telefono,tuo pat imituoja pavojaus signalą ir į liniją siunčia signalą,kuris neleidžia iš lygiagrečiai pajungto telefono aparato rinkti numerį.

1. Pakeliate ragelį,spaudžiate klavišą [SET],displėjuje pasirodys užrašas „**SET 1 DATE**”
2. . Paspausti klavišą [IN] penkis kartus,displėjuje pasirodys užrašas „**SET 6 ALAR**”
3. Vėl paspauskite klavišą [SET],displėjuje pasirodys užrašas „**ALAR OFF**” – tai reiškia,kad “Antipirato” funkcija yra išjungta.
4. Paspauskite klavišą [IN] dar kartą,displėjuje pasirodys užrašas „**ALAR ON**” – tai reiškia,kad “Antipirato” funkcija yra įjungta.
5. Paspausti klavišą [SET], kad patvirtinti pasirinkimą,arba paspausti [DEL],kad atšaukti pakeitimus

IV. CLIP – SKAMBINANČIOJO ABONENTO NUMERIO NUSTATYMAS

Telefonas identifikuoja numerį FSK ir DTMF sistemose.(Parodo displėjuje ir įrašo į atmintį telefono abonento numerį,kuris JUMS skambina.)Tai ir yra JŪSŲ telefono **CLIP** atmintis.Kartu su numeriu yra įrašoma ir skambučio data.Visos funkcijos susijusios su skambinančiojo abonento numerio nustatymu veiks tik tada,kai bus aktyvuota numerio nustatymo paslauga **CLIP**,

Telefono stotyje,kurioje pajungtas JŪSŲ telefonas.**CLIP** paslaugą galite užsisakyti paskambinę iš savo namų telefono numeriu **1817** į AB “TEO LT”.

FSK standarte telefono aparatas su pirmu skambučiu,kai bus įjungta CLIP paslauga,automatiškai nustatys laikrodžio laiką.

CLIP atmintyje gali būti įrašyta iki 30 skambinusių JUMS numerių. Paskutinis skambinęs numeris displejuje bus rodomas iki ragelio pakėlimo momento. Kartu su skambinusio abonento numeriu telefono aparato displejaus (dešinysis viršutinis kampas) rodomas skambučio datą ir laiką.

Telefono aparatas rodo nustatyto numerio statusą:

NEW-į CLIP atmintį įrašytas naujas numeris,

REP-telefono aparatas nustatė numerį, kuris jau buvo atmintyje. Telefonas neįrašo į atmintį vieną ir tą patį numerį du kartus.

---P--- Skambinančiojo abonento numeris nerodomas (informacija apie numerį neteikiama),

OUT-numeris neatpažintas; tai reiškia technines problemas sujungimo metu,

---E--- sujungimo metu nutrūko informacija.

V. NUMERIŲ PERŽIŪRA CLIP ATMINTYJE

Numerių peržiūra atmintyje aktyvuojama (IN) klavišo pagalba.

CLIP atmintyje galima įrašyti ne daugiau kaip 30 numerių. Atejus sekančiam numeriui telefonas automatiškai ištrins iš atminties seniausią numerį ir įrašys naują.

VI. ABONENTO NUMERIO RINKIMAS TIESIAI IŠ CLIP ATMINTIES

Jeigu numerių peržiūros metu paspausite klavišą (RD/BACK), tai aparatas automatiškai pasijungs prie telefono linijos ir surinks tą numerį, kuris bus rodomas ekrane.

Du kartus paspaudus klavišą (OUT), bus surinktas "0" numeris iš CLIP atminties.

VII. RINKTŲ NUMERIŲ ATMINTIES PERŽIŪRA

Jeikite į numerių peržiūros režimą paspausdami klavišą (OUT). Paspauskite klavišą (UP) kad peržiūrėtumėte paskutinius rinktus numerus. Kad greitai galėtumėte peržiūrėti rinktus numerus, paspauskite ir palaikykite klavišą (RD/BACK) ilgiau kaip 3 sekundes.

Atmintyje gali būti įrašyti paskutiniai 5 rinkti numeriai.

VIII. NUMERIŲ TRYNIMAS VIENO ARBA VISŲ IŠ CLIP ATMINTIES

Kai randatės CLIP atminties numerių peržiūros režime, tai galite iš atminties ištrinti po vieną numerį, kuris rodomas displejuje. Kad tai padaryti paspauskite klavišą (DEL).

Jeigu (DEL) klavišą nuspausite ir laikysite nuspaudę daugiau kaip 3 sekundes-išsitrins visa atmintis.

IX. SKAMBUČIO GARSUMO REGULIAVIMAS

Apatinėje telefono dalyje yra skambučio garso reguliavimo jungiklis.

HI-skambės garsiai,

LO-skambės tyliai.

X. REDIAL – PASKUTINIO RINKTO NUMERIO PAKARTOJIMAS

Po ragelio nukėlimo paspauskite klavišą (RD/BACK), telefonas pakartos paskutinį rinktą numerį.

PHU VERIS
veris@veris.pl
www.veris.pl